

3 DIFFERENTI LINEE

ESSENTIAL



400° NON CONTINUA

STABILIZZATORI A COMPASSO

CLASSIC



360° CONTINUA

STABILIZZATORI A TRAVERSA

ELITE



HI-VISION SYSTEM

360° CONTINUA

STABILIZZATORI A FORBICE

DATI TECNICI

ESSENTIAL

INQUADRA IL QR CODE PER I DATI COMPLETI E AGGIORNATI



40.18 PEGASUS ESSENTIAL

Portata max: 4000 kg
Altezza max: 18,0 m

40.18 R PEGASUS ESSENTIAL

Portata max: 4000 kg
Altezza max: 18,0 m

* Versione per mercato RENTAL | 55,4 kW (75 cv)

CLASSIC

INQUADRA IL QR CODE PER I DATI COMPLETI E AGGIORNATI



60.21 PEGASUS CLASSIC

Portata max: 6000 kg
Altezza max: 20,5 m

60.25 PEGASUS CLASSIC

Portata max: 6000 kg
Altezza max: 24,1 m

75.25 PEGASUS CLASSIC

Portata max: 7500 kg
Altezza max: 24,5 m

60.26 PEGASUS CLASSIC

Portata max: 6000 kg
Altezza max: 25,7 m

60.30 PEGASUS CLASSIC

Portata max: 6000 kg
Altezza max: 26,6 m

ELITE

INQUADRA IL QR CODE PER I DATI COMPLETI E AGGIORNATI



100.29 PEGASUS ELITE

Portata max: 10000 kg
Altezza max: 28,6 m

70.35 PEGASUS ELITE

Portata max: 7000 kg
Altezza max: 34,5 m

60.40 PEGASUS ELITE

Portata max: 6000 kg
Altezza max: 39,4 m

Dati relativi al solo mercato CE

Per tutti gli altri mercati
scansiona il QR-CODE



DIECI
www.dieci.com



PEGASUS ESSENTIAL | CLASSIC | ELITE



DIECI



TUTTO IN UNA MACCHINA

L'ampia gamma di attrezzature disponibili permette ai Pegasus di compiere **tutte le operazioni indispensabili in un cantiere**.

- Meglio di un **telescopico**: la rotazione continua della torretta* offre una copertura operativa oltre i 2000 m².
- Meglio di una **piattaforma aerea**: grande stabilità e precisione, anche ad altezze estreme.
- Meglio di una **gru**: spostamenti e sollevamenti in totale sicurezza, sia su ruote che su stabilizzatori, in piano e fuoristrada.

*sui modelli Classic ed Elite



DOCCT0000167-IT-01

EFFICIENZA INTUITIVA

REVERSE DRIVE

- Opzione di guida invertita

ALLINEAMENTO AUTOMATICO RUOTE

- Comprensivo di spia segnalazione sterzata corretta

RECUPERO AUTOMATICO PIEDI STABILIZZATORI

- Attivabile con la semplice pressione di un tasto in cabina

EASY WORK SYSTEM

- La capacità di carico si adatta automaticamente in base alla posizione dei piedi stabilizzatori. In caso di sovraccarico, il sistema interrompe ogni movimento aggravante

FUNZIONE ARM TOO HIGH

- Velocità di marcia limitata automaticamente quando il braccio viene sollevato

SOFT MOTION

- Movimenti rallentati in base a carico e configurazione

DISTRIBUTORI LOAD SENSING - FLOW SHARING

SICUREZZA AUTOMATICA

AUTOLIVELLAMENTO IN STABILIZZAZIONE

- La macchina si livella automaticamente con la semplice pressione di un tasto, su qualsiasi conformazione del terreno

ANTI-CRASH SYSTEM

- Funzione "Limiti", per delimitare l'area di lavoro di braccio e macchina

ANTI-TILT SYSTEM

- Sistema antiribaltamento con blocco dei movimenti aggravanti

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE ATTREZZATURE

VERSATILITÀ TOTALE

3 MODALITÀ DI STERZATA SELEZIONABILI

- Frontale - Concentrico - Granchio

3 DRIVE MODES

- Normal - Eco - Creeper

PREDISPOSIZIONE AL CESTELLO

- Di serie su tutti i modelli

RADIOCOMANDO

- Con display per controllare tutte le funzionalità della macchina

PEGASUS

ESSENTIAL



La linea Essential comprende i sollevatori telescopici Pegasus a **rotazione non continua di 400°**, dedicata al mercato del noleggio e a chi ha bisogno di un telescopico essenziale, affidabile e dall'utilizzo intuitivo. Dotati di **stabilizzatori a compasso** che semplificano l'utilizzo e riducono il tempo di stabilizzazione.

PEGASUS

CLASSIC



La linea Classic comprende i sollevatori Pegasus a **rotazione continua di 360°**, nuove sinergie fra capacità di portata, sollevamento e soluzioni tecnologiche ideali per chi necessita di una macchina **polivalente e performante in ogni condizione di lavoro**. Lavoro più sicuro grazie ai piedi stabilizzatori a traversa attivabili partendo da qualsiasi posizione.

PEGASUS


ELITE



La linea Elite integra le potenzialità della gamma Classic con le **avanzate features tecnologiche dell'Easy Tech System**. Oltre ai comandi più semplici e più intuitivi, la movimentazione di macchina e braccio viene ora gestita in maniera intelligente, semplificando il lavoro e aumentando la produttività.

HIGH TECH BOOM - PRO

Movimentazione del braccio gestita automaticamente secondo 6 modalità di lavoro differenti selezionabili da display: Soft, Fast, Normal, Eco, Wall e Floor.



ANTI TILT SYSTEM PRO

Sicurezza aumentata anche grazie al **nuovo sistema antiribaltamento avanzato**, basato sul calcolo dinamico dei carichi di lavoro in base all'attrezzatura installata.



HI-VISION SYSTEM

Un innovativo sistema di visione avanzata che **combina IA e realtà aumentata** per offrire supporto completo all'operatore. **Facilita le operazioni di aggancio e stabilizzazione e rileva in tempo reale ostacoli e persone** per prevenire ogni rischio di collisione.



CABINA EVOLUTA

- Sedgiolino inclinabile di 12°, per una miglior visibilità
- Comando "Attacco rapido attrezzatura" su joystick
- Joystick aggiuntivo per la movimentazione dei piedi stabilizzatori
- Nuovo piano calpestabile, con scaletta da 4 lati
- Doppio display:
 - da 4,3" integrato nel cluster
 - da 12" multitouch



RADIOCOMANDO PER GUIDARE LA MACCHINA DA TERRA O DA CESTELLO

RADIOCOMANDO DI SERIE * POMPA LOAD SENSING

* per modelli 75.25, 60.26 e 60.30



DOPPIO JOYSTICK

DOPPIO DISPLAY:

- DISPLAY 7" CON RETROCAMERA INTEGRATA
- DISPLAY 3,5" INTEGRATO NEL CLUSTER



AGILE E COMPATTO

PRECISO IN TUTTI I MOVIMENTI

JOYSTICK CON SENSORE CAPACITIVO

DISPLAY 3,5" INTEGRATO NEL CLUSTER



DUAL ENERGY

Un kit removibile pensato per l'utilizzo della macchina senza l'accessione del motore endotermico.

Grazie alla predisposizione **Dual Energy***, quando richiesto, la macchina può eseguire le operazioni di sollevamento e posizionamento del carico mediante collegamento a una rete elettrica esterna.

* Optional

